

三菱ふそう
エアロミディ
MK / MJ '94 MODEL
エレクトリカルシステム
整備解説書



三菱ふそう

エアロミディ

整備解説書

エレクトリカルシステム

まえがき

この整備解説書はエアロミディの整備にあたられる皆さまのために、調整要領及び整備作業要領を記載してあります。

正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

三菱エアロミディ整備解説書は次の2種類で構成されています。

- ・エアロミディ整備解説書 6D1型エンジン追補版
- ・エアロミディ整備解説書 シャシー

この整備解説書以外に各装置ごとの整備解説書がありますので併せてご覧ください。

- ・エアロミディ ABS/ASR 整備解説書
- ・エアロミディ パワータード整備解説書
- ・エアロミディ フィンガーコントロールトランスミッションシステム整備解説書

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。

本書に記載しております諸元及び整備数値などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

1993年12月

整備作業時の注意事項

索引

本書の見方

コネクター表示一覧

1 電源・充電・アース

2 エンジン始動・予熱・停止

3 ライティング

4 メーター

5 インジケーター&ウォーニング

6 ボデー側電装品

7 シャシー側電装品

8 エンジン・トランスマッショントラブル

9 その他

電子制御ユニット(コントロールユニット)の取り扱い注意!

このシステムにはコントロールユニットが使われています。

取扱いや整備するときには次の点に注意してください。

- 1.雨水や洗車時等の水が直接コントロールユニットにかかるないようにしてください。万一、水がかかったときには速やかにふき取ってください。
- 2.ふたをみだりに取外したり、塗装しないでください。
- 3.コントロールユニットを車両から取外す場合は、まずバッテリーの \ominus 端子(アース端子)を外した後コネクターを取り外してください。取付けるときはこの逆に行ってください。
- 4.車両各部の補修のためアーク溶接を行うときはバッテリー \ominus 端子及びコントロールユニットのコネクターを外してから行ってください。なお、溶接機のアースはできるだけ溶接部に近いところでとってください。

目 次

整備作業時の注意事項	0 - 4
索引	0 - 10
本書の見方	0 - 13
コネクター表示一覧	0 - 21

1 電源・充電・アース

諸元	1 - 2
構造・作動	1 - 3
トラブルシューティング	1 - 6
100 車上での点検、調整	1 - 8
• オルタネーターの点検	1 - 8
• レギュレーターの点検	1 - 8
101 バッテリー	1 - 10
104 ヒューズ	1 - 14
106 オルタネーター	1 - 18
110 電源回路	1 - 44
120 コンセント回路	1 - 56
125 充電回路	1 - 58
130 アース	1 - 62
175 バッテリーリレースイッチ & バッテリーリレー回路	1 - 70

2 エンジン始動・予熱・停止

諸元	2 - 2
構造・作動	2 - 3
トラブルシューティング	2 - 4
201 スターター	2 - 6
210 エンジン始動回路	2 - 18
212 サブスターター回路	2 - 24
215 エンジン停止回路	2 - 28
220 コールドスタート及び予熱回路	2 - 30

3 ライティング

諸元	3 - 2
構造・作動	3 - 3
トラブルシューティング	3 - 4
300 車上での点検、調整	3 - 8
• ヘッドラムの光軸調整	3 - 8
310 ヘッドラム回路	3 - 10
315 フォグランプ回路	3 - 12

320 テール、クリアランス、ライセンス及びポジションランプ回路	3 - 14
325 ストップランプ回路	3 - 18
330 ターンシグナル&ハザードランプ回路	3 - 22
335 コーナリングランプ回路	3 - 26
340 バックアップランプ回路	3 - 28
348 レオstatt回路	3 - 32

4 メーター

トラブルシューティング	4 - 2
メーター	4 - 4
401 メータークラスター	4 - 6
410 スピードメーター、タコメーター回路	4 - 12
415 タコグラフ回路	4 - 14
420 燃料計回路	4 - 16
425 水温計回路	4 - 20
430 油圧計回路	4 - 22
435 電圧計回路	4 - 26

5 インジケーター＆ウォーニング

トラブルシューティング	5 - 2
500 車上での点検、調整	5 - 3
• ブレーキフルードタンクの点検	5 - 3
510 パーキングブレーキ回路	5 - 4
515 ブレーキウォーニング回路	5 - 6
530 ウォーターレベル回路	5 - 10
535 エンジンオイルレベル回路	5 - 14
537 オーバーヒートウォーニング回路	5 - 18
575 バッテリーアンジケーター回路	5 - 20

6 ボデー側電装品

トラブルシューティング	6 - 2
601 スイッチ	6 - 4
604 リレー&コントロールユニット	6 - 8
606 ウォーニングブザー	6 - 12
614 ワイパー&ウォッシャー回路	6 - 14
616 ホーン回路	6 - 20

7 シャシー側電装品

- 701 マグネットバルブ 7 - 2
- 710 エキゾーストブレーキ回路 7 - 4
- 712 パワータード+エキゾースト
ブレーキ回路 7 - 8
- 716 オートグリスター回路 7 - 10
- 718 エアドライヤー回路 7 - 12
- 720 速度感応式パワーステアリング回路 7 - 14
- 754 前輪制動制限システム回路 7 - 18

8 エンジン・トランスマッショントラクション側電装品

- 801 エンジン側電装品 8 - 2
- 802 トランスマッショントラクション側電装品 8 - 6
- 815 慣性過給制御回路 <6D15-T> 8 - 8

9 その他

- 構造・作動 9 - 2
- 910 MUTIC 回路 9 - 3