

三菱ふそう  
ファイター  
FK6/FM6 '92MODEL

パワータード

整備解説書



三菱自動車

三菱ふそう

# ファイター

## 整備解説書

### パワータード

### まえがき

この整備解説書はパワータードの整備にあられる皆さまのために、調整要領及び整備作業要領を記載してあります。

正しい整備、無駄のない迅速な整備を行うため、本書を十分ご活用されますようお願いいたします。

本書の他に次の関連整備解説書がありますので併せてご活用ください。

- ファイター 整備解説書 6D1 型エンジン
- ファイター 整備解説書 シャシー I
- ファイター 整備解説書 シャシー II
- ファイター 電子制御式インジェクションポンプシステム整備解説書
- ファイター オートマチックトランスミッション整備解説書
- ファイター ABS/ASR 整備解説書
- ファイター エレクトリカルシステム整備解説書

ご不明な点につきましては、最寄りの三菱ふそう販売会社にお問い合わせください。

本書に記載してあります諸元及び整備数値などは、その後の改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

1992年10月

#### 電子制御ユニット(コントロールユニット)の取扱い注意!

このシステムにはコントロールユニットが使われています。

取扱いや整備するときには次の点に注意してください。

1. 雨水や洗車時等の水が直接コントロールユニットにかからないようにしてください。万一、水がかかったときには速やかにふき取ってください。
2. ふたをみだりに取外したり、塗装しないでください。
3. コントロールユニットを車両から取外す場合は、まずバッテリーの⊖端子(アース端子)を外した後コネクタを取外してください。取付けるときはこの逆に行ってください。
4. 車両各部の補修のためアーク溶接を行うときはバッテリー⊖端子及びコントロールユニットのコネクタを外してから行ってください。なお、溶接機のアースはできるだけ溶接部に近いところでとってください。

## 目 次

取扱い要領	2
構造・作動	6
• パワータードブレーキシステム	6
• オイルポンプ	10
• コントロールバルブ	10
諸 元	11
トラブルシューティング	12
オイルシステム	14
電気システム	19